

155 mm

92 mm

안전을 위한 주의사항 안전을 위하여 반드시 지켜 주세요.
여기에서 표시한 중요 사항은 위험나 손상을 미연에 방지하기 위한 중요한 내용으로 반드시 지켜 주세요.

	콘센트가 헐거우면 열이 발생하여 플러그나 코드가 녹게 될 수 있습니다. 사용 전 콘센트를 확인하세요.		제품의 뜨거운 표면에 피부가 닿지 않게 주의하세요.(특히 얼굴, 귀, 목)
	전원은 필히 12 A 이상의 콘센트를 사용하시고, 한 콘센트에 여러개의 전열기를 사용하지마세요. ※ 220 V~ 전용제품입니다.		제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마시고 사용 후에는 반드시 전원 코드를 뽑으세요.
	코드에 무리한 힘을 가하면 코드 내의 전선이 끊어져 작동이 안될 수 있습니다. 제품의 코드선을 깊어서 보관하지마세요. ※ 파손 및 합선의 위험이 있습니다.		유아에게는 사용하지 마시고, 어린이, 노약자, 인지력이 부족한 사람의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하세요. 특히 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의하세요.
	젖은 손으로 절대 사용하지 마시고 물과의 접촉이 쉬운 곳이나 습기가 많은 곳(욕실 등)에서 사용하지마세요. ※ 강한 원인이 되며, 전원이 깨져있어도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.		석유 가스나 기타 인화성 물질(스프레이, 휘발제 등) 근처에서는 사용하지 마세요.
	모발이 건조한 상태에서만 사용하세요. 제품을 인조 모발에 사용하지 마세요.		고데기가 화장실에서 사용될 경우 스위치가 깨져있더라도 주변에 물이 있을 때는 사용 후 스위치를 뽑아주세요.
	제품이 뜨거워진 상태에서는 제품을 내열 표면 위에 옮겨놓으세요. 이때 수건이나 웃 등의 물체로 제품을 절대로 덮지 마세요.		목실의 전기 회로는 정격 전류가 30 mA를 초과하지 않는 전류 전류 장치 (RCD)를 설치 권장합니다.

주의 **주의** **주의** 욕조, 세면대 혹은 기타 기구 근처에서 본 제품을 사용하지 마세요.
특히 샤워할 때는 사용을 금지 해주세요.

- 신나, 벤젠 등의 화학제품으로 청소하지 마세요. 건조한 수건으로 닦거나, 중성세제를
천에 묻혀 닦으세요.
- 전원 코드를 제품에 감아 보관하지 마세요. 만약 전원 코드가 파손 시 반드시 유자격자가
수리하여야 합니다.

제품규격


- 모델명 HGK-MST1
- 정격사양 220 V~/ 60 Hz / 20 W
- 제품크기 / 무게 170 X 20 X 28 mm / 150.3 g

고객서비스센터 1588-7663

제품 모델명, 고장상태를 알려주시면 더 빠른 서비스 상담이 가능합니다.
언제나 친절하게 정확한 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

※ 고객 서비스 센터 주소 : 충청북도 음성군 대소면 산내로 71

각 부 명칭 및 제품특징



- 최고 온도 160°C (±15°C)
- 작지만 빠르게 스타일링을 완성 할 수 있는 크기와 가벼움으로 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다.
- 안전을 위한 보호 커버로 더욱 실용성을 높혔습니다.


사용방법

- 보호 커버를 본체에서 분리 한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
- 스위치를 ON 방향으로 밀어 전원을 켜 후 불이 들어오면, 제품 가열이 시작 됩니다.
머리카락을 빗어 정리하고, 4cm 정도 너비의 머리카락을 잡고 스트레이트 해주세요.
- 머리카락을 무빙열판 사이에 위치한 후 힘을 주어 손잡이를 눌러 합쳐주세요.
- 모발 뿌리부터 모발의 끝까지 고데기를 머리카락 아래쪽으로 당겨주세요.
(단, 머리카락 손상 방지를 위해 5초를 넘기지 않아야 하며, 중도에 멈추면 안됩니다.)
- 머리끝을 스타일링 하려면, 판 고데기가 머리끝에 올 때, 안쪽 방향(혹은 바깥 방향)으로
말아주시면 됩니다. 이 때, 판 고데기를 약 2초에서 3초간 유지했다가 놓아야 합니다.

사용 후 관리

- 스위치를 OFF 방향으로 밀어 끄고 판 고데기를 플러그에서 분리해 주세요.
- 제품이 식을 때까지, 단열 표면상에 두어야 합니다.
- 마른 수건으로 제품 및 열판을 청소해 주세요.
- 보호 커버를 사용하여 다시 제품을 잡고아 주세요.
- 안전하고, 깨끗하고 건조된 곳에 제품을 보관해 주세요.

제품보증서



저희 엠엔에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이
제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 (주)엠엔 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에
해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일
SERIAL NO.	판매금액

일반 제품은 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등 공동 사용 장소)

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	무상수리	해당없음
제품 구입 시 운송과정 및 제조 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	무상수리	해당없음
교환불가능 시	구입불가	해당없음
동일 하자로 2회까지 고장 발생 시 1개월 이내	무상수리	유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생 시 1개월 이내	제품교환	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	제품교환
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	제품교환

유상서비스

기기세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
<ul style="list-style-type: none"> 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조 하여 고장 발생시 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 (주)엠엔 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 	<ul style="list-style-type: none"> 수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함 	<ul style="list-style-type: none"> 천재지변(화재, 영해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정
(공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

엠엔전자
meet your needs
판매원 - (주)엠엔 (1588-7663)
제조원 - Shanghai POVOS Electric works Co., Ltd.
MADE IN CHINA

BB'ELLA

HGK-MST1

비비엘라
미니 헤어 판고데기 사용설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있습니다. 분실되지 않도록 유의하여 주세요.
본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 접압이 다른 해외에서는 사용이 불가합니다.